

Инструкция по эксплуатации

Гриль

1. Выбирайте сухое место для установки гриля.

а) Прибор нельзя устанавливать рядом с легковоспламеняющимися веществами или материалами, которые могут подвергнуться деформации вследствие повышенных температур.

Если соблюдение данного положения является невозможным, то рабочее место должно иметь хорошую тепловую изоляцию, для которой не используются возгораемые материалы.

б) Выбирайте наименее влажное место для установки гриля.

Данный прибор не могут использовать люди с ограниченными физическими, умственными и способностями восприятия (включая детей), а также люди с недостаточным опытом, если за ними не наблюдает лицо, ответственное за их безопасность и предоставляющее им необходимые указания относительно эксплуатации прибора.

Необходимо также следить за тем, чтобы дети находились на безопасном расстоянии от прибора.

2. До подключения прибора к источнику питания проверьте, соответствуют ли данные сети мощности прибора. Электрическая панель должна иметь предохранитель на 30мА и автоматический выключатель с расстоянием 3мм от контактов.

а) В задней части прибора есть терминал, отмеченный символом ..., это означает, что возможно провести эквипотенциальное подключение нескольких приборов.

Всегда подключайте гриль с заземленным штекером, не используйте тип Т.

3. Установите термостат на требуемую температуру, максимум до 250°C.

Индикатор термостата загорается, отключается при установлении заданной температуры.

4. При работе прибора не прикасайтесь к металлическим частям, т.к. сильно нагреваются.

Внимание:

5. Всегда отключайте прибор от источника питания до проведения чистки.

Проводите чистку прибора влажной тряпочкой. Не мойте прибор под напором воды.

6. Если вы случайно пролили воду на прибор, сразу же отключите его от источника питания и тщательно его просушите до повторного использования.

7. Можно регулировать натяжение верхней пластины, поворачивая винт с верхней задней стороны гриля с помощью ключа, поставляемого с грилем.

8. Если необходимо заменить кабель питания, используйте кабель типа H05RN-F 3G 1мм² для грилей с одной пластиной, кабель типа H07RN-F 3G 1.5мм² для грилей с двумя пластинами.

Для США и Канады следует использовать кабель типа SJTO -14 AWG PVC 105°C.

9. Прибор имеет защитный термостат с ручным возвратом, который отключает прибор при неисправности системы управления температурой. Для перезапуска термостата

следует снять нижнюю панель корпуса. Только квалифицированные техники могут выполнять данные действия.

Внимание:

До использования прибора в первый раз снимите пластиковую защиту панелей из нержавеющей стали и прочистите ее с использованием несильного моющего средства.

Прибор нельзя устанавливать рядом с легковоспламеняющимися веществами или материалами, которые могут подвергнуться деформации вследствие повышенных температур.

Если соблюдение данного положения является невозможным, то рабочее место должно иметь хорошую тепловую изоляцию, для которой не используются возгораемые материалы.