



**Электроподогреватели (кипятильники) воды
серии WB
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Инструкция

Эксплуатация:

1. Перед первым запуском убедитесь, что напряжение прибора соответствует напряжению сети. Штепсель прибора должен подключаться к заземленной розетке, защищенной от протечек тока.
2. Откройте верхнюю крышку бойлера и заполните емкость водой, перед тем, как включать кипятильник.
3. При включении кипятильника загорится световой индикатор и, после того, как вода закипит, загорится зеленая лампочка и температура воды будет поддерживаться.
4. Регулярно прочищайте уронемер воды в емкости.
5. Запрещается мыть кипятильник в воде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ КИПЯТИЛЬНИКЕ.

Технические характеристики:

Модель	Номинальный объем, л	Полный объем, л	Рабочий объем, л	Мощность, Вт	Напряжение, В
WBE 8T	8	7,6	6,8	1600	220
WBE 10T	10	9,4	8,4	1600	220
WBE 16T	16	15	13,6	1600	220
WBE 20T	20	17,6	16,2	1600	220
WBE 20 TD (двойные стенки)	20	17,4	16	1600	220
WBE 30T	30	23,6	21,6	2500	220
WBE 35T	35	28,8	26,8	2500	220

Примечание:

1. Кипятильник необходимо хранить в хорошо проветриваемом помещении с относительной влажностью воздуха не более 85%.
2. Если уровень воды в емкости понижается, своевременно доливайте воду в емкость.
3. После закипания воды ограничитель температуры автоматически отключится.
4. В случае непрерывного кипения воды дольше 3 минут пользователь должен отключить и проверить кипятильник.
5. При возникновении неполадок не пытайтесь починить прибор самостоятельно, поскольку ремонт должен осуществляться квалифицированными техниками.
6. Избегайте резкого выдергивания шнура из розетки во избежание его повреждения и утечки тока.
7. При длительной паузе в эксплуатации отсоедините прибор от сети.

ОСТОРОЖНО: КИПЯТИЛЬНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАЗЕМЛЕН.