

## Blixer® 4 - 2V



D

Количество блюд весом  
200 гр



Производительность за  
операцию

0,4 кг до 3 кг

A

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

**Blixer® 4 - 2V** быстро и качественно готовит любые жидкие, полужидкие и пюреобразные блюда из сырых или варёных продуктов в малых и больших количествах.

B

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**Blixer® 4 - 2V.** Трёхфазный 400В/50/3. Мощность 1000 Вт. 2 скорости 1500 и 3000 об/мин. Чаша из нерж. стали с ручкой объёмом 4,5 л с ручкой, поставляется с ножом низкой посадки с 2 лезвиями с мелкими зубчиками и инструментом для очистки. Герметичная крышка со скребком. От 2 до 15 порций весом 200 гр.

Все опции указаны на обратной стороне в параграфе **F**

C

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полезная мощность	1000 Вт
Электрические характеристики	Трёхфазный 400В/50/3 2,7 А - Штепсельная вилка не включена в комплект
Скорости	1500 и 3000 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	240 x 330 x 480 мм
Возможность переработки	95 %
Вес-нетто	16 кг
Артикул	33215

НОРМЫ

EN 12100-1 и 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852,  
EN 60529-2000 - IP55 - IP34

E

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

## МОТОРНЫЙ БЛОК

- Асинхронный двигатель с прямой передачей (без ремня) предназначен для интенсивного использования.
- Мощность 1100 Вт.
- Вал двигателя из нержавеющей стали.
- Металлический моторный блок .
- Магнитная системы защиты и защита от перегрева
- **2 скорости 1500 и 3000 об/мин.**
- **Импульсное управление** для большей точности нарезки

## ФУНКЦИЯ Blixer®

- **Чаша объёмом 4,5-л.** из нержавеющей стали с удобной ручкой
- **Нож низкой посадки** оснащён 2-мя лезвиями с мелк. зубчиками высокой прочности для идеальной однородности приготавливаемого блюда даже в небольших количествах.
- **Центральное отверстие крышки** предусмотрено для добавления жидкости или ингредиентов во время приготовления.
- **Прозрачная крышка** для контроля над процессом приготовления отличается устойчивостью к высоким температурам и ударопрочностью.
- Все части являются съёмными для легкого мытья в посудомоечной машине.

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

- Чаша с крышкой 4,5 л.
- Скребок Бликсера и скребок для крышки
- Нож с 2 лезвиями с мелк. зубцами из нерж. стали со съёмным колпачком для легкой очистки.
- Инструмент для очистки лезвий.

## Blixer® 4 - 2V

**F** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Дополнительный аксессуар: чаша, нож, крышка и скребок - арт. 27338
- Нож с 2 лезвиями с круп. зубцами для измельчения и замешивания теста - арт. 27350
- Дополнительный нож с 2 лезвиями с мелк. зубцами - арт. 27349

**G**

## ЧЕРТЕЖИ

400 В/50/3 - шнур питания и штепсельная вилка не входят в комплект

