## Blixer® 3



 D

 Количество блюд весом

 200 гр

 Производительность за операцию

 0,3 кг до 2 кг

### ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

**Blixer 3** быстро и качественно готовит любые жидкие, полужидкие и пюреобразные блюда из сырых или варёных продуктов в малых и больших количествах.

#### **В** ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Вlixer 3. Однофазный 230В/50/1. Мощность 750 Вт. Скорость 3000 об/мин. Чаша из нерж. стали с ручкой объёмом 3,7 л с ручкой, поставляется с ножом низкой посадки с 2 лезвиями с мелкими зубчиками и инструментом для очистки. Герметичная крышка со скребком. От 2 до 10 порций весом 200 гр.

Все опции указаны на обратной стороне в параграфе 🖡

С ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
------------------------------

Полезная мощность	750 Вт
Электрические характеристики	Однофазный 230B/50/1 5,5 А - поставляется со штепсельной вилкой
Скорость	3000 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	242 x 304 x 444 mm
Возможность переработки	95 %
Вес-нетто	14 кг
Артикул	33197

## нормы 👀

EN 12100-1 и 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852, EN 60529-2000 - IP55 - IP34

## **E** ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

#### **МОТОРНЫЙ БЛОК**

- Асинхронный двигатель с прямой передачей (без ремня) предназначен для интенсивного использования.
- Мощность 750 Вт.
- Вал двигателя из нержавеющей стали.
- Моторный блок из композитного материала высокой прочности.
- Магнитная системы защиты и защита от перегрева
- 1 скорость 3000 об/мин
- **Импульсное управление** для большей точности нарезки

#### ФУНКЦИЯ Blixer®

- **Чаша объёмом 3,7-л**. из нержавеющей стали с удобной ручкой
- Нож низкой посадки оснащён 2-мя лезвиями с мелк. зубчиками высокой прочности для идеальной однородности приготавливаемого блюда даже в небольших количествах
- **Центральное отверстие крышки** предусмотрено для добавления жидкости или ингредиентов во время приготовления.
- **Прозрачная крышка** для контроля над процессом приготовления отличается устойчивостью к высоким температурам и ударопрочностью.
- Все части являются съёмными для легкого мытья в посудомоечной машине.

#### АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

- Чаша с крышкой 3,7 л.
- Скребок Бликсера и скребок для крышки
- Нож с 2 лезвиями с мелк. зубцами из нерж. стали со съемным колпачком для легкой очистки.
- Инструмент для очистки лезвий.



# Blixer® 3

## **F** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Дополнительный аксессуар: чаша, нож, крышка и скребок арт. 27337
- Нож с 2 лезвиями с круп. зубцами для измельчения и замешивания теста арт. 27348
- Дополнительный нож с 2 лезвиями с мелк. зубцами арт. 27347

<mark>G</mark> ЧЕРТЕЖИ

230 В/50/1 - поставляется со шнуром питания и штепсельной вилкой







