

## Инструкция по эксплуатации

### Саламандр-гриль

1. Тщательно выбирайте рабочее место прибора.

а) Прибор нельзя устанавливать рядом с легковоспламеняющимися веществами или материалами, которые могут подвергнуться деформации вследствие повышенных температур.

Если соблюдение данного положения является невозможным, то рабочее место должно иметь хорошую тепловую изоляцию, для которой не используются возгораемые материалы.

б) Выбирайте сухое место.

с) Во время работы саламандра лоток для крошек должен находиться в требуемом месте.

2. Подключайте прибор к источнику питания 230В 50Гц, убедитесь, что источник питания совместим с мощностью прибора.

Прибор должен иметь штепсельную вилку с подходящим заземлением, нельзя использовать адаптеры типа Т (например, тройной штекер.)

3. Для запуска прибора установите регулятор мощности в требуемое положение, при этом саламандр будет автоматически включаться и выключаться, поддерживая стабильную температуру согласно положению регулятора (положение 1 низкая температура, 2 – средняя, 3 -высокая).

#### **Замечание:**

Если регулятор стоит в положении 3, прибор работает в непрерывном режиме.

4. После размещения решетки внутри саламандра снимайте рукоятки, чтобы они не нагрелись и не повредили пользователя.

5. Во время работы саламандра не прикасайтесь к металлическим деталям, т.к. они могут сильно нагреваться.

#### **Внимание:**

6. Всегда отключайте прибор от источника питания до проведения чистки.

Проводите чистку прибора влажной тряпочкой. Не мойте прибор под напором воды, не опускайте его в воду для проведения чистки.

7. До проведения чистки убедитесь, что прибор и лоток остыли.

8. Если вы случайно пролили воду на прибор, сразу же отключите его от источника питания и тщательно его просушите до повторного использования.

9. При повреждении кабеля питания его необходимо поменять на особый кабель, поставляемый производителем или уполномоченным агентом. Используйте кабель типа H07RN-F 3x1.5мм для всех моделей.

#### **Внимание:**

До использования прибора в первый раз снимите пластиковую защиту панелей из нержавеющей стали и прочистите ее с использованием несильного моющего средства.

Прибор нельзя устанавливать рядом с легковоспламеняющимися веществами или материалами, которые могут подвергнуться деформации вследствие повышенных температур.

Если соблюдение данного положения является невозможным, то рабочее место должно иметь хорошую тепловую изоляцию, для которой не используются возгораемые материалы.