

Инструкция

СТЕРИЛИЗАТОР НОЖЕЙ

ВНИМАНИЕ

Избегайте длительного нахождения около ультрафиолетовой лампы, она неблагоприятно воздействует на глаза и кожу.

1) Перед началом эксплуатации прибора обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Перед использованием оборудования, удалите защиту с поверхности нержавеющей стали.

Это устройство предназначено для использования только внутри помещения, размещается на стене.

2) Чтобы включить оборудование, просто поверните таймер на необходимое количество минут и закройте дверь. Стерилизатор отключается автоматически, как только вы открываете дверь.

3) Процесс стерилизации более эффективен, когда ножи предварительно очищены и высушены.

Минимальное время для стерилизации составляет 30 минут с максимальной способностью 30 - 60 ножей,

в зависимости от модели.

4) ВНИМАНИЕ:

Если Вам необходимо вымыть оборудование для замены лампы или замка, то необходимо выключить его из розетки, переместить в более удобное место для уборки.

Для уборки используйте мягкую, влажную ткань и жидкое моющее средство(если это необходимо). Нельзя стерилизатор мыть водой и использовать абразивные, порошковые моющие средства.

5) При повреждении кабеля, необходимо заменить на подобного типа H05 RN-F

3G0,75.